



montážní návod pro otevření zapalování na motocyklu Honda XL125V Varadero

Úvod

tyto motocykly jsou ve třech provedeních:

- 1) **bez omezení** (do jednotky zapalování nevede drát černý/oranžový a motocykl jede více než 80-85 km/hod)
- 2) **omezené nízkými mezními otáčkami** (do jednotky zapalování nevede drát černý/oranžový, motocykl nejede více než 80-85 km/hod, do vysokých otáček nelze motocykl vytočit na žádný z rychlostních stupňů)
- 3) **omezené na rychlost 80 Km/hod** (do jednotky zapalování vede drát černý/oranžový a motocykl nejede více než 80-85 km/hod, do vysokých otáček lze motocykl vytočit pouze na nižší rychlostní stupně)

řešení bodu 2) :

- a) připojení našeho OPEN BOXU do jednotky na místo kde je u verze dle bodu 3) drát černý/oranžový (u nás s montáží 1100,- nebo dobírkou 900,-)
- b) výměna řídicí jednotky (můžeme poslat dobírkou, cena 3400,-)

řešení bodu 3) :

montáž našeho OPEN BOXU (u nás s montáží 1100,- nebo dobírkou 900,-)

Zapojení

- 1) Ze snímače rychlosti vede vodič (černý s oranžovým pruhem) do jednotky zapalování. Tento vodič je nutné před konektorem jednotky rozstříhnout a do rozpojeného místa připojit směrem do jednotky zapalování oranžový vodič z našeho otvíracího boxu. Toto připojení provedte pomocí konektorového spojení dodaného s boxem.
- 2) Modrý vodič z našeho otvíracího boxu opatřený očkem připevnit na kostru.
- 3) Dále je nutné připojit do otvíracího boxu zapínaných 12V. To přivedeme pomocí rudého vodiče dodaného s boxem. Toto napětí najdeme například na jednotce zapalování (černý s bílým pruhem) nebo spínači nožní brzdy (černý).

Adresa výrobce:

IgniTech
Českobratrská 84
535 01 PŘELOUČ
ignitech@ignitech.cz
www.ignitech.cz