



Zapalování SPARKER AC-CDI - montážní návod pro motocykl Honda CR125

Zapojení

Zapojení je nutné provést podle tabulky. Vodiče zapalování SPARKER AC-CDI jsou barevně rozlišeny (viz tabulka).

tab. 1

zapalování SPARKER AC-CDI	motocykl	pozn.
modrý	zelený/bílý	zem snímače
žlutý	modrý/žlutý	snímač
rudý	černý/rudý	nabíjecí cívka
modrý	zelený	zem motocyklu
oranžový	černý/žlutý	indukční cívka
zelený	černý/bílý	chcípák
modrý	zelený	zem pro chcípák

Adresa výrobce:

IgniTech

Českobratrská 84

535 01 PŘELOUČ

tel.: 466953084, 602411652

ignitech@ignitech.cz

www.ignitech.cz